

触摸屏熔融指数试验机控制器

Z083MF(H)

带 U 盘支持的小型触摸屏熔融指数试验机控制器



斜视角度照片

- 超高性能 32 位 480MHz 高速处理器 ARM Cortex-M7 内核。
- 4.3 寸全彩液晶触摸屏。
- 人性化人机交互界面。
- 宽输入工作电压,过流过压保护。
- 微型打印机快速输出报告。
- 支持 U 盘文件输出。
- 支持 U 盘系统升级。
- 质量法模式测试,和体积法模式测试(编码器),具有熔融密度功能。
- 双路 PID, 双路温控, 两路独立。
- 板载 2A 步进电机驱动



电气安全警告: 电气安全警告: 15-18V AC / 18-24V DC 25W, 切勿直接接 220V 电源

本手册主要介绍本设备有关的结构原理、设备安装、操作方法以及安全注意事项等方面的知识。

特别提示:有时为了提高设备的性能,我们会对电气控制部分或机械部分作一些改动,这样可能会产生操作 系统与使用指南在某些细节上不一致的情况。在此声明:您所购买试验机随机配备的说明书以该试验机实际配备 为准。在编写本手册时,我们难免有错误和疏漏之处,请多加包涵并热情欢迎您提出宝贵意见或建议。

本手册的内容如有变动, 恕不另行通知。

★特别声明:根据客户具体要求不同,具体配置见装箱单。

本说明书不能作为向本公司提出任何要求的依据。

本说明书的解释权在本公司。

版本更替与所有权:

版本 1.00

2021-09-19

无锡芝麻自动化科技有限公司 版权所有



1. 接线说明



A组 B组 C组 D组 E组

	管脚序号				
组别	一律以左边红色点标志				
逆时针方向	脚为为1号脚	定义			
	1#	接地			
A 组	2#				
24V 电源		AC,18V 30W			
输入	3#	DC,24V 1A			
	1#	信号输入公共线(正)			
	2#	输入 0: 外部开关控制的手动旋切			
	3#	输入 1 (预留接口)			
B 组	4#	信号输入公共线(正)			
外部输入	5# 输入 2 (预留接口)				
检测	6#	输入 3 (预留接口)			
	1#	通道 B 加热输出(-)			
	2#	加热输出公共线(+)			
C 组	3#	通道 A 加热输出(-)			
固态加热器输出	4#	加热输出公共线(+)			
	1#	接编码器电源-			
D 组	2#	接编码器信号线 B			
4P 端子,编码器输	3#	接编码器信号线 A			
λ	4#	接编码器电源+			





简牛 10P,序号参考右图

2: PTR (接打印机 BUSY 线) 3: RXD (接打印机 TXD) 5: TXD (接打印机 RXD) 7、8: VCC (接打印机电源+) 9、10: GND (接打印机电源-)



F组						
USB-B 母座	连接 PC 短与上位机通讯用。默认不装					
	1#	通道 A-PT100-R				
	2#	通道 A-PT100-G				
	3#	通道 A-PT100-G				
G 组	4#	通道 B-PT100-R				
5.08-6P 端子,温度	5#	通道 B-PT100-G				
传感器输入	6#	通道 B-PT100-G				
	1#	步进电机 B-				
	2#	步进电机 B+				
H 组	3#	步进电机 A-				
步进电机输出	4#	步进电机 A+				

• 输入与输出

E组 232电平微型打印机 波特率 9600 输出

- ◆ PT100 传感器,单线标识的接 R 端子,双线标识的接两个 G 端子。(不同品牌规格的 PT100,测 量细节有差异,必须严格进行校准操作)
- ◆ 固态继电器驱动输出电压为供电电源电压-2V,正常连接 3-32V 直流控交流型固态继电器,外接 固态继电器与加热圈的功率匹配,建议预留>50%的功率余量。

● 编码器的连接与使用

◆ 本控制器支持 400-2048 分辨率的编码器。编码器为 A、B 单路信号输入,控制器内部具有上拉

芝麻自动化 2021 4



电阻。可以使用集电极开路输出的型号、或推挽输出的型号。

- ◆ 如果角度显示与实际需求相反,请将A、B信号线交换。
- 打印机的连接与使用
 - ◆ 打印机采用 232 电平的串口信号,打印机驱动电源 5V 3A (不要用于其它设备)。
 - ◆ 打印机通讯速率 9600bps (控制器内可以修改打印速率),通讯格式 8N1。请一定确认设备接入
 232 电平信号,可能会烧毁设备线路。
 - ◆ 连接线路时,4: RXD 连接打印机的 TXD 信号线;5: TXD 连接打印机的 RXD 信号线;3:
 BUSY/RE 连接打印机的 BUSY/RE。部分打印机需要将打印机的信号地与2:电源 0V 进行连接。
- 2. 运行界面与功能描述
 - 2.1 主界面







主界面由两个画面组成,一个是参数设置与状态显示,一个是温控曲线与状态显示,由切换按键进行切换。关机会自动记忆画面类型。



- 标1: 实时温度显示(内部设置选择通道或混合)
- 标 2: 当前的设置温度
- 标 3: 倒计时计时显示
- 标 4: MVR 测量时的计时器
- 标 5: 加热状态实时显示
- 标 6: 运行状态实时显示



标 8: 切粒间隔时间设置

标7: 切粒间隔计时

- 标 9: 切粒计数
- 标 10: 总切料数量设置
- 标 11: 控制系统内部信息
- 标 12: <mark>实时日期时钟(如果由参数等待保存,显示为红色,此时不能断电关机)</mark>
- 标13: 软件版本
- 标 14: 实时编码器值
- 标15: U盘识别标志,无U盘或U盘不能识别时为灰色,U盘正常工作时为蓝色
- 标 16:页面切换按钮,用以切换主页面的显示
- 启动按钮: 启动切料计时计次动作
- 停止按钮: 停止运行,停止自动切料。二次点击停止按钮,可以复位各个计时器、倒计时等。
- 温控按钮: 启动/关闭加热温控
- 设置按钮: 进入系统参数设置页面
- 报告按钮: 进入数据报告页面

2.2 设置页面



进入设置页面为一般性简单设置,包括试验报告用的编号、材料,倒计时时间。 计算密度: 试验测量得出质量法结果和体积法结果后,自动计算熔融密度。 调用密度: 试验测量得到体积法结果后,根据输入的熔融密度,换算为质量法结果。

MVR ON/OFF: 开启或关闭体积法测量功能

System Status: 系统激活状态显示, 显示 Trail 带有数字,则表示处于试用期,数字为剩余的开机次数。下方四个数字输入为激活码。用以解锁系统的试用限制。

最下方为时间日期的设置输入。





用以进入系统详细参数页面



用以进入系统工具页面



2.3 系统详细参数页面1

MVR Start	1350	Normal	Reverse
MVR Stop	1550	CH1 OFF	CH1 ON
MVR End	1750	CH2 OFF	CH2 ON
MVR Fix	1.0000	9600bps 192	200bps 38400bps
Filter	2		
Password	0	(00
USB! 1000	V210723A	2000-01-	01 01:43:45 00

MVR Start: 启动 MVR 计时的编码器位置参数
MVR Stop: 停止 MVR 计时的编码器位置参数
MVR End: 停止 MVR 试验,并触发试验停机,自动计算结果。
MVR Fix: MVR 计算结果的额外修正参数
Filter: 温度显示的滤波参数 0-5
Password: 设定密码

2.4 系统详细参数页面 2







CH1 和 CH2 两个通道在不同温度段的 PID 参数, 出厂带有一组参数, 仅针对内部测试时稳定有效的, 实际装机后需要按实际情况调整 PID 参数。

2.5 系统详细参数页面 3



三点式二次曲线拟合温度校准参数页面。

操作流程如下:

- a) 设定一个较低的温度,开启加热(建议在100度以下)
- b) 等温度稳定后,测量实际炉体温度,并记录 Realtime Sensor 温度值和实际测量值 (Low 组)。
- c) 设定一个中间段的温度,开启加热
- d) 等温度稳定后,测量实际炉体温度,并记录 Realtime Sensor 温度值和实际测量值 (Mid组)

芝麻自动化 2021 10



- e) 设定一个较高的温度,开启加热。(略高于实际需要的最高温度)
- f) 等温度稳定后,测量实际炉体温度,并记录 Realtime Sensor 温度值和实际测量值(High组)
- g) 关闭加热,将对应 CH1/CH2 通道的参数输入, Sensor 位置输入控制器显示值, Real 位置输入实际测量 值。
- h) 全部参数输入后,等待系统参数保存成功。
- i) 返回主页面,断电关机重启,使新校准参数产生作用。
- j) 开机后,回到校准页面,观察参数和计算校准值,是否正常。

2.6 系统工具页面

系统重启	
USB保存参数	USB调用参数
FLASH保存参数	FLASH调用参数

USB保存参数,可以将当前系统的全部参数保存到U盘中 USB调用参数,可以将U盘中的参数文件中的参数应用到本控制器。

将保存在 U 盘的数据文件,更名为 Z083MF_System_Preset.bin,就可以通过 USB 调用参数的方法,用 U 盘文件对控制器参数进行复原

FLASH 保存和调用参数,存储于控制器内的一个单独存储区域,和日常存储区域不冲突。如果点击调用参数,而在此之前未曾保存过参数,则会触发调用异常日常存储的数据。

2.7 数据报告页面



试验编号		称重	计时	MFR	MVR	密度	
0		g	S	g/10min	cm ^{3/10} min	g/cm ³	
测试温度 0.0 ℃	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
切粒间隔	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
0.0 s 初始次数	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
0 0	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
砝码重量 225 g	5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
材料类型	AVG	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
N/A		_		n m	C1 (S)		
0000-00-00 00:00:00 U - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
USB! 1000 V210723A				2000-0	2000-01-01 01:43:24 512		

数据报告页面,具有几大改进

- 一共 15 组可以存储的数据,更新选择的组别,每次试验自动将结果填充到选择的组
- 每组在添加数据的时候,会自动更新设置的试验编号、样品类型等参数
- 每组的试验日期都为最好一次更新数据的日期
- 每组5个试验结果,和一个平均值
- 点击打印时,如果 U 盘正常状态,则会同步的输出一份报告到 U 盘。

试验编号		称重	计时	MFR	MVR	密度
0		g	S	g/10min	cm ³ /10min	g/cm ³
测试温度 0.0 ℃	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
切粒间隔	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.0 s 和波波数	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0 0	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
砝码重量 225 g	5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
材料类型	AVG	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
N/A		m	-	0	15 0	~
USB 1000	V.	210723/	1	2000-0	1-01 01:43:	35 000

3. PC 控制说明

PC 控制软件的说明,界面图、功能描述、使用说明

对于 PC 具有导出文件的程序,需要对导出文件做样板截图。



4. 特殊功能说明

包括激活、特殊开关等等



插入带有尺寸的外形图片,对机械尺寸、安装尺寸进行描述



无锡芝麻自动化科技有限公司 地址: 江苏省无锡市惠山区惠山万达 B2210 电话:0510-83598350 手机:13771081915 邮箱:2023098792@qq.com 服务支持的一般说明

特别注意: 通用激活码 137-7108-1915-8888